





Pos.	No. Serie	Código	Descripción	Cantidad
1		1025100	POMO CG M6x17 mm	2
2		1025101	POMO CP M6x17 mm	1
3		1185004	TUERCA EXAGONAL M.8 10K	3
4		1189001	CADENA LLAVES	1
5		1233029	ARO FIJACION RODAMIENTO Z-81	1
6		1580017	ARANDELA PLANA d.6,2x21x2	1
7		1683004	ARANDELA PLATILLO d.6,2x12,5(DIN2093B)	1
8		1910002	RODAMIENTO 608-ZZ	1
9		1970001	TORNILLO AUT. 8x1/2 PH.B.	2
10		2280004	ARANDELA PLANA d.5,2x11,1x0,7	1
11		2404188	CASQUILLO ANTIVIBRACION D22	1
12		2417021	JGO 2 Un. ESCOBILLA	1
12		4317039	JGO 2 Un. ESCOBILLA 120V TM43L	1
13		2710020	RODAMIENTO 6003 ZZ	1
14		3070045	TORNILLO AUT. 8x67	2
15		3326144	MUELLE TOPE SEGURIDAD	1
16		4302025	BRIDA FIJACION CABLE	1
17		4370046	TORNILLO AUT. 4x3/8 PH.B. C/AV.	1
18		4475024	TORNILLO ALLEN M.5x10 (DIN 7991) C/AV	3
19		5400025	CONEXION 2x1	1
20		6002490	INDICE DE PROFUNDIDAD	1
21		6002494	TAPA AJUSTE	1
22		6002509	PIÑON REGULADOR	1
23		6002512	TOPE GIRATORIO 6 POSICIONES	1
24		6006360	GUIA ESCUADRA	1
25		6018007	LATON ESCOBILLA E-70	2
26		6018008	PORTAESCOBILLAS E-70	2
27		6018011	TAPON PORTAESCOBILLAS E-70	2
28		6021295	TUBO REGULACION FR66	1
29		6021296	VARILLA ROSCADA	1
30		6021297	POSICIONADOR ESCUADRA	1
31		6021302	VARILLA AJUSTE ESCUADRA	2
32		6021308	EJE REGULADOR	1
33		6023836	ESCUADRA CABEZAL TUPI (V2)	1
34		6099600	LLAVE DE 26	1
35		6025124	POMO CG M6X11 mm	1
36		6026027	RESORTE EXPULSAPINZAS	1
37		6026158	MUELLE	1
38		6027020	PINZA DE 6 AS93/E70N	1
38		6027056	PINZA DE 8 AS93/E70N	1
38		6727020	PINZA DE 6,35 = 1/4 AS93	1
39		6027021	TUERCA FIJ PINZA (TAL D.9)	1
40		6046396	CJTO. ESCUADRA (V2)	1
41		6045556	CJTO AJUSTE FINO	1
42		6045557	CJTO VARILLA AJUSTE FINO	1
43		6045590	CJTO REGULADOR	1
44		6045591	CJTO AJUSTE ESCUADRA	1
45		6045661	BOTON GRADUADO AJUSTE FINO	2

**Información Técnica**

Relación de piezas y planos despieces

FR66P (6600100) FRESADORA TUPI FR66P | Versión F (Desde nº de serie 4508)

46	6045662	BOTON GRADUADO AJUSTE PROFUNDIDAD	1
47	6078020	TORNILLO TRILOBULAR C.AV. M.4X25 PH.	1
48	6088024	ANILLO ELASTICO SW-17	1
49	6088123	ANILLO SEGURIDAD EJE D.10	1
50	6088124	ANILLO SEGURIDAD EJE D.6	1
51	6478001	TORNILLO TRILOBULAR C.CIL. M.4X8 PH.	2
52	6602220	TOBERA ASPIRACION	1
53	6602677	SUPLEMENTO CAJA INTERR (Azul) V2	1
54	6602687	CARCASA FR66P/FC16S (Azul)	1
55	6002769	PATIN ESCUADRA C/TORNILLO	2
56	6602362	ACCIONADOR FR66P (Negro)	1
57	6602364	SEGURO INTERRUPTOR (Azul)	1
58	6602440	CUÑA BLOCAJE (Negra)	1
59	6602503	PALANCA INTERRUPTOR (Negro)	1
60	6602504	CONTRAPALANCA INTERRUPTOR (Negro)	1
61	6602676	CAJA INTERRUPTOR (Azul) V2	1
62	1715064	INTERRUPTOR	1
63	6619339	CHAPA MILIMETRADA FR66F	1
64	6619389	ADHESIVO LOGO VIRUTEX FR66P	1
65	6622172	DISTANCIADOR	1
66	6622175	TACO BLOQUEO COLUMNNA	1
67	6622176	RULINA GUIA	3
68	6622179	TUERCA FIJACION RDTO. FR66F	1
69	6623187	CORREDERA BLOQUEO EJE	1
70	6625074	POMO CABEZAL FR66F	2
71	6626085	MUELLE	1
72	6626087	RESORTE BLOCAJE	1
73	6626089	MUELLE POMO FR66F-CA66F	1
74	6626124	MUELLE SEGURO	1
75	6645177	CJTO BASE MAQUINA FR66F	1
76	6645190	CJTO FUELLE	2
77	6645479	JGO HERRAMIENTAS FR66F	1
78	6645592	CJTO CARCASA FRONTAL FR66P	1
79	6651180	ROTOR FR66P 230V	1
79	6651208	ROTOR FR66P 120V	1
80	6655172	ESTATOR FR66P 230V 50/60Hz	1
80	6655199	ESTATOR FR66P 120V	1
81	6670020	TORNILLO AUT. 10x7/8 PH.B.	3
82	6670063	TORNILLO AUT. 10x1 1/2 PH.C.	1
83	6683015	ARANDELA PLATILLO d.10,2x20 (DIN2093B)	3
84	6685031	TUERCA CON SOMBRERETE M.8 (DIN 1587)	1
85	2289002	PALOMILLA M-5	4
86	6689043	BOLA D. 6,35=1/4	1
87	7070023	TORNILLO AUT. 6x12 PH.BZ. C/AV.	1
88	7080011	ARANDELA PLANA d.10,2x14,1x0,4 (LATON)	1
89	7088010	ARANDELA DE SEGURIDAD d.5 (DIN 6799)	1
90	7278005	TORNILLO TRILOBULAR C.AV. M.5x10 PH.	4
91	7278006	TORNILLO TRILOBULAR C.ALOM M.5X20 PH.	1
92	7573009	TORNILLO C.AV. M.5X10 PH.(DIN 965)	2
93	7722114	GUIA PLANTILLA PARA FRESA D.26	1

**Información Técnica**

Relación de piezas y planos despieces

FR66P (6600100) FRESADORA TUPI FR66P | Versión F (Desde nº de serie 4508)

93	7722118	GUIA PLANTILLA PARA FRESA D.16	1
93	7722119	GUIA PLANTILLA D.E.27 PARA FRESA D.23	1
93	7722120	GUIA PLANTILLA PARA FRESA D.8	1
93	7722121	GUIA PLANTILLA PARA FRESA D.10	1
93	7722122	GUIA PLANTILLA PARA FRESA D.12	1
93	7722123	GUIA PARA PL11 PASO 26	1
93	7722160	GUIA PARA PLANTILLA AGB AIRE 4	1
93	7722161	GUIA PARA PL11 PASO 16	1
93	7722162	GUIA PARA PL11 PASO 34	1
93	7722168	GUIA PLANTILLA PARA FRESA D.6	1
93	7722169	GUIA PLANTILLA PARA FRESA D.14	1
93	7722342	GUIA PLANTILLA PARA AGB AIRE 11-12	1
94	8002043	MANGUITO CORTO	1
95	8678009	TORNILLO TRILOBULAR C.ALOM M.4X15 PH.	3
96	1779027	TORNILLO D.4X30 CAB C/AR ESTRELLA (TX)	2
97	9502254	TAPON TORNILLO PORTAESCOB (AZUL)	2
98	9502443	PROTECTOR CABLE	2
99	9503053	DEFLECTOR AIRE V-79	1
101	9581010	ARANDELA ESTRIADA d.4 AFNOR	2
102	9868221	CONDENSADOR SUPRESOR RF.	1
103	6002588	CIERRE BOQUILLA	1
104	6045762	CJTO RECAMBIO BOQUILLA	1
106	4679014	TORNILLO D.4X10 CAB C/AR ESTRELLA (TX)	4
107	6602746	PLACA DESLIZANTE FRESADORA TUPI	1
108	8678008	TORNILLO TRILOBULAR C.ALOM M.4X10 PH.	6
109	7780033	ARANDELA PLANA d.5,3x10x1 (DIN125-A)	4