



Tipos de malhetes

Malhete passo 16 mm





Realiza-se com kit opcional:
Para FR66P, AS93 + CA66F, FR277R e FR278R: ref. 7745149



Conteúdo do kit

1 molde passo 16 mm, 1 guia de cópia/fresa 12/9.5 mm, 1 fresa malhetes HM Ø 9.5 mm, 2 terminais e escala milimétrica.



Malhete passo 26 mm



Realiza-se com os moldes e terminais incluídos no PL11 + fresa + guia de cópia indicada.

Fresa de malhetes Ø HM 15 mm
ref. 6040050
Guia de cópia ext. Ø 19 mm
Para FR66P, AS93+CA66F, já incluído
Para FR277R e FR278R ref. 7722123



Malhete direito passo 26 mm




Realiza-se com os moldes e terminais incluídos no PL11 + fresa + guia de cópia indicada.

Fresa recta Ø HM 13 mm
ref. 1140060
Guia de cópia ext. Ø 19 mm
Para FR66P, AS93+CA66F, já incluído
Para FR277R e FR278R ref. 7722123

Malhete passo 34 mm



Realiza-se com kit opcional:
Para FR66P, AS93 + CA66F, FR277R e FR278R: ref. 7745150



Conteúdo do kit

1 molde passo 34mm, 1 guia de cópia/fresa 23/20 mm, 1 fresa malhetes HM Ø 20 mm, 2 terminais e escala milimétrica.