



**Información Técnica**

Planos Despieces y Relación de piezas

SIERRA CIRCULAR SR90J (Versión D)

| Pos. Ref. | Descripción | Pos. Ref. | Descripción | | |
|-----------|-------------|--|-------------|---------|------------------------------------|
| 1 | 9001115 | TAPA PROTECCION SIERRA SR90J | 62 | 7573009 | TORNILLO C.AV. M.5X10 PH.(DIN 965) |
| 2 | 9002305 | CONECTOR ASPIRACION SR90J | 63 | 9574001 | TORNILLO C.R.C.C. M.5X15 (DIN 603) |
| 3 | 7178003 | TORNILLO TRILOBULAR C.ALOM. M.5X12 PH. | 65 | 9045338 | CJTO TOPE GUIA SR90J |
| 4 | 2280004 | ARANDELA PLANA d.5,2x11,1x0,7 | 66 | 1699005 | LLAVE ALLEN e/c. 6 m.m. |
| 5 | 9001116 | PROTECCION FIJA SIERRA SR90J | 67 | 9075118 | TORNILLO C.ALOMADA C/ARAND. D.5x8 |
| 6 | 9023263 | QUILLA SR90J | 68 | 9075116 | TORNILLO C.ALOMADA C/ARAND. D.5x6 |
| 7 | 3475070 | TORNILLO ALLEN M.5x12 (DIN 912) | 69 | 9004256 | JUNTA TORICA 34X2 |
| 8 | 9045339 | CONEXION 2x1 SIN MANGUITO SR90J | 70 | 9370051 | TORNILLO AUT. 7x5/8 PH.B. |
| 9 | 9002313 | MANGUITO SR90J | | | |
| 10 | 9023268 | BRIDA FIJACION CABLE SR90J | | | |
| 11 | 9070058 | TORNILLO AUT. 7x3/8 PH.BZ. | | | |
| 12 | 9068242 | CONDENSADOR ANTIPARASITARIO SR90J | | | |
| 13 | 9015045 | INTERRUPTOR | | | |
| 14 | 2375001 | TORNILLO ALLEN M.8x16 (DIN 912) | | | |
| 15 | 1180003 | ARANDELA PLANA d.8,4x16x1,6 (DIN125-A) | | | |
| 16 | 9040154 | SIERRA MAD MD D.200x30x2.5 20Z | | | |
| 16 | 9040155 | SIERRA MAD MD D.200x30x2.7 30Z | | | |
| 17 | 9021251 | PLATO EXTERIOR FIJ. SIERRA SR90J | | | |
| 18 | 9021252 | PLATO INTERIOR FIJ. SIERRA SR90J | | | |
| 19 | 9023264 | TAPA RETENEDORA SR90J | | | |
| 20 | 9001103 | PROTECCION MOVIL SIERRA SR90J | | | |
| 21 | 9073030 | TORNILLO C.AV. M.3x5 (DIN 963) | | | |
| 22 | 9026117 | MUELLE PROTECCION MOVIL SR90J | | | |
| 23 | 9073031 | TORNILLO C.AV. M.4x18 | | | |
| 24 | 9001104 | TAPETA FRONTAL SR90J | | | |
| 25 | 9023265 | JUNTA TAPETA FRONTAL SR90J | | | |
| 26 | 2710020 | RODAMIENTO 6003 ZZ | | | |
| 27 | 6388049 | ANILLO ELASTICO D.35 (DIN 472) | | | |
| 28 | 9020091 | EJE TRANSMISION CON RUEDA SR90J | | | |
| 29 | 4011006 | RODAMIENTO AGUJAS HK 0810 | | | |
| 30 | 9021253 | CASQUILLO SR90J | | | |
| 31 | 7510015 | RODAMIENTO 6201-ZZ | | | |
| 33 | 9002306 | ARANDELA PROTECTORA | | | |
| 34 | 3510010 | RODAMIENTO 6000-ZZ | | | |
| 35 | 9051132 | ROTOR SR90J 220V/230V 50/60Hz C/RODS. | | | |
| 36 | 9004207 | CASQUILLO ANTIVIBRACION SR90J | | | |
| 37 | 9055127 | ESTATOR SR90J 220V/230V 50/60Hz | | | |
| 38 | 9002308 | DEFLECTOR AIRE | | | |
| 39 | 9026118 | MUELLE SR90J | | | |
| 40 | 4070011 | TORNILLO AUT. 10x1 PH.B. | | | |
| 41 | 9074016 | TORNILLO C.R.C.C. M.8x30 | | | |
| 42 | 9074016 | TORNILLO C.R.C.C. M.8x30 | | | |
| 43 | 9072030 | TORNILLO C.CIL. M.5x45 | | | |
| 44 | 9070059 | TORNILLO AUT. 7x3/4 PH.B. | | | |
| 45 | 9002309 | CARCASA SR90J | | | |
| 46 | 9002310 | TAPA EMPUNADURA SR90J | | | |
| 47 | 9002311 | CAPUCHON SR90J | | | |
| 48 | 9017029 | JGO 2 Un. ESCOBILLA SR90J | | | |
| 49 | 9026120 | MUELLE ESCOBILLA SR90J | | | |
| 50 | 9018028 | PORTAESCOBILLAS COMPLETO SR90J | | | |
| 51 | 9001105 | PLACA SOPORTE MAQUINA SR90J | | | |
| 52 | 9001106 | GUIA SOPORTE MOVIL | | | |
| 53 | 9006379 | GUIA SOPORTE FIJA SR90J | | | |
| 54 | 9023453 | BASE SR90J | | | |
| 55 | 9004206 | TOPE PROTECCION MOVIL | | | |
| 56 | 9002632 | CONJUNTO EMPUÑADURA AUXILIAR SR90J | | | |
| 57 | 9025114 | POMO M.8 SR90J | | | |
| 58 | 9025115 | POMO M.5 SR90J | | | |
| 59 | 7085008 | TUERCA EXAGONAL M.5 (CINCADA) | | | |
| 60 | 9023267 | PRENSOR TOPE GUIA SR90J | | | |
| 61 | 9026119 | MUELLE PRENSOR SR90J | | | |