

Model : 34/38/44/48

Part No.	Code N0.	Description	Q'ty
# 6203	B00-6203	Bearing 6203	1
01A	01A	Sprocket Case Kit-right	
01A-1	U01-1307	Grease Nipple	1
01A-2	C02-0309-1	Sprocket Case	1
01A-3	U01-0310	Spring	1
01A-4	U01-0322	Case Cover	1
01A-5*	S43-0412	Screw	2
02A	02A	Sprocket Case Kit-left	
02A-1	U01-1307	Grease Nipple	1
02A-2	C02-0309-1	Sprocket Case	1
02A-3	U01-0310	Spring	1
02A-4	U01-0322	Case Cover	1
02A-5*	S43-0412	Screw	2
03A	03A	Roller Supporter Kit	
03A-1	A20-1307-2	Roller Supporter	1
03A-2	A50-0309	Sprocket	1
03A-3	R13-0200	Washer	2
03A-4	S23-0616	Screw	2
03A-5	R13-2500	Spring Washer	2
03A-6*	S23-0835	Screw	2
04A	L20-0326	Chain Kit-26S	4
05A	05A	Tube Kit	
05A-1	G42-0303	Tube	1
05A-2*	R21-0026	Snap Ring	1
06A	06A	Sprocket Shaft Kit	
06A-1	H45-0307	Sprocket Shaft	1
06A-2*	R21-0015	Snap Ring	1
07A	07A	Sprocket Shaft Kit	
07A-1	H45-1308	Sprocket Shaft	1
07A-2	R11-0400	Washer	1
07A-3*	N13-012R	Nut	1
08A	08A	Shaft Kit	
08A-1	U01-1307	Grease Nipple	1
08A-2	H45-1309	Shaft	1
08A-3	R12-0400	Spring Washer	1
08A-4*	N13-012R	Nut	1
18A	U01-0329	Knob	2
21A	21A	Oil Cap Kit	
21A-1	U01-0308	Oil Cap	1
21A-2*	Q01-0015	"O" Ring	1
22A	22A	Frame Kit (Model:34/38)	
22A-1	C02-0329-3	Frame	1
22A-2	A50-0301	Bushing	1
22A-3*	S33-0610	Screw	3
23A	U01-0335	Back Cover Kit	1
24A	24A	Frame Kit (Model:44/48)	

Part No.	Code No.	Description	Q'ty
24A-1	C02-0330-3	Frame	1
24A-2	A50-0301	Bushing	1
24A-3*	S33-0610	Screw	4
25A	U01-0336	Back Cover Kit	1
26A	26A	Transmission Kit	
26A-1	A50-0303	Sprocket/Key	2
26A-2	L20-0362	Chain (62S)	1
26A-3	A50-0307	Double Sprocket/Key	2
26A-4*	L20-0340	Chain (40S)	1
27A	27A	Transmission Kit	
27A-1	A50-0303	Sprocket/Key	2
27A-2	L20-0362	Chain (62S)	1
27A-3	A50-0307	Double Sprocket/Key	4
27A-4*	L20-0340	Chain (40S)	2
28A	28A	Worm Gear Shaft Kit-50Hz	
28A-1	A40-1301-3	Worm Gear Shaft	1
28A-2	R11-0400	Washer	1
28A-3*	N13-012R	Nut	1
29A	29A	Worm Gear Shaft Kit-50Hz	
29A-1	A50-0329	Gear (31T)	1
29A-2	A40-1302-3	Worm Gear Shaft	1
29A-3	A50-0330	Gear (17T)	1
29A-4*	A50-0301	Bushing	1
30A	30A	Spindle Kit	
30A-1	A50-0305	Bearing	1
30A-2	A50-0320	Gear (20T)	1
30A-3	A50-0318	Clutch	1
30A-4	H45-1326	Spindle	1
30A-5	A50-0319	Gear (34T)	1
30A-6	R11-0400	Washer	1
30A-7*	N13-012R	Nut	1
31A	31A	Worm Gear Box Cover Kit	
31A-1	Q02-0105	"O" Ring	1
31A-2	U01-0334	Cover	1
31A-3	Q03-0302	Oil Seal	1
31A-4*	S23-0512	Screw	4
32A	32A	Worm Gear Shaft Kit-60Hz	
32A-1	A40-0301-3	Worm Gear Shaft	1
32A-2	R11-0400	Washer	1
32A-3*	N13-012R	Nut	1
33A	33A	Speed Lever Kit	
33A-1	H45-0347-1	Gear Lever	1
33A-2	P21-0420	Lock Pin	1
33A-3	Q01-0012	"O" Ring	1
33A-4	U01-0321	Steel Ball	1
33A-5	U01-0342	Spring	1

Part No.	Code No.	Description	Q'ty
33A-6	U01-0340	Speed Lever	1
33A-7	R13-0005	Washer	1
33A-8*	S23-0508	Screw	1
34A	34A	Tube Kit (Model:38/48)	
34A-1	Q01-0028	"O" Ring	1
34A-2	A50-0328	Gear Lever Shaft	1
34A-3*	S23-0510	Screw	2
35A	35A	Gear Kit (25T,40T)	
35A-1	A50-0310	Gear 25T (With Key)	1
35A-2*	A50-0311	Gear 40T (With Key)	1
36A	Q02-0070	"O" Ring Kit	1
37A	37A	Worm Gear Shaft Kit 60-Hz	
37A-1	A50-0329	Gear (31T)	1
37A-2	A40-0302-3	Worm Gear Shaft	1
37A-3	A50-0330	Gear (17T)	1
37A-4*	A50-0301	Bushing	1
38A	U01-0345	Gease Gun	
45A1	45A1	Motor (1PH Signle Phars)	
45A3	45A3	Motor (3PH 3 Phase)	
45A-10	S13-0820	Screw	4
45A-11*	R12-0250	Washer	4
46A	46A	Switch Box	1
47A	47A	Switch Kit	1
72A	72A	Cover Kit	
72A-1	Q01-0028	"O" Ring	1
72A-2	U01-0337	Cover	1
72A-3*	S23-0510	Screw	2
R0-12	R0-12	Roller (Pcs)	3/4



Model: 340/440/380/480